Yeyian USER´S MANUAL ASWARD SERIE 3000 Mod. YTM-28207R

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28207R**
ASWARD SERIE 3000 Yeyian

USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

SWITCH ROJO MECÁNICO
MECHANICAL RED SWITCH



RGB

ABS DOUBLE-SHOT INJECTION KEY CAPS
TAPAS DE INYECCIÓN DE DOBLE DISPARO ABS

FULL N-KEY ROLLOVER
ROLLOVER N-KEY COMPLETO

1.8 M BRAIDED CABLE WITH GOLD USB INTERFACE
CABLE TRENZADO DE 1.8M CON INTERFAZ USB DE ORO

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28207R**
ASWARD SERIE 3000 Yeyian

SPECIFICATIONS

Number of Buttons	104 Key Standard QWERTY Layout
Feature	Full N-Key Rollover
Polling Rate	1000 Hz
Backlight	16.8 Million Colors RGB LED
Cable	Braided Cable
Cable Length	1.8 M
Keycap	ABS Double-Shot Injection Keycap
USB Support	Gold USB 2.0
Dimensions	426.24mm x 134.57mm x 41.3mm
Weight	1100g ± 10g
Compatible OS	Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Mac System

Multimedia FN Combination Keys

Light Mode Switching Sequence (Loop)
FN+INS: Static, Single-on, Single Off.
FN+HOME: Rotate, Scroll, Roll.
FN+PAGE UP: Fall, Colorful, Glitter.
FN+DEL: Ripples, Explode, Launch.
FN+END: Breath, Outward, Spectrum.
FN+PAGE DOWN: Pulsate, Flow, Tilt.

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28207R**
ASWARD SERIE 3000 Yeyian

Game Master Mode and Key Custom Setting

FN+1! : FN+1: FPS Game: W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+2@: LOL Game: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl /L-Alt /Tab/Space/1-6/Esc
FN+3#: 37 Keys Office Mode: A to Z /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→

Note:
FN+~: Record/Save the Lighting Effects of the above Three Game Modes,When Recording, Press the Button once for one Color, Total of 8 Colors.

Lighting Control

FN+↑: Adjust the Light Brightness(+)
FN+↓: Adjust the Light Brightness(-)
FN+ " - " : Adjust the Speed of the LED (Slow)
FN+ "+" : Adjust the Speed of the LED (Fast)
FN+←: Adjust the Directions of the Dynamic LED
FN+→: Adjust the Color of the LED

Note:
The LED Indicators will Flash 3 times when Backlight Running (Fastest / Slowest) and (Highest / Lowest) Light Brightness.

To Record the Light Settings in GAME KEYS MODE

FN+PS: Press for 3 Seconds to 5 Seconds to clear the Lighting Recording and restore the Default Lighting Effect.

FN+PAUSE: Control LED Lights of both sides, Keeps On (Default Setting) /Breathing / Off.
The indicators in the Upper Right Hand Corner are NUM, CAP, SCR and Lock WIN respectively.

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28207R**
ASWARD SERIE 3000 Yeyian

ESPECIFICACIONES

Número de Botones	104 Teclas Estándar Diseño QWERTY
Característica	Rollover Completo de N-Key
Tasa de Sondeo	1000 Hz
Luz de Fondo	16.8 Millones de Colores RGB LED
Cable	Cable Trenzado
Longitud del Cable	1.8 M
Tecla	Tecla Inyección de Doble Disparo de ABS
Soporte USB	Oro USB 2.0
Dimensiones	426.24mm x 134.57mm x 41.3mm
Peso	110g ± 10g
Sistema Operativo Compatible	Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Sistema Mac

Teclas de Combinación FN y Función Especial

Secuencia de cambio de Modo de Luz (Bucle)
FN+INS: Estático, Encendido Único, Apagado Único.
FN+INICIO: Rotar, Desplazarse, Rodar.
FN+PÁGINA ARRIBA: Caída, Colorido, Brillo.
FN+DEL: Ondulaciones, Explosión, Lanzamiento.
FN+FIN: Respiración, Exterior, Espectro.
FN+PÁGINA ABAJO: Pulsate, Flow, Tilt.

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28207R**
ASWARD SERIE 3000 Yeyian

Game Master Mode and Key Custom Setting

FN+1! : FN+1: Juego FPS: W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+2@: Juego LOL: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl /L-Alt /Tab/Espacio/1-6/Esc
FN+3#: 36 Teclas Modo Oficina: A a Z /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→

Nota:
FN+~: Grabar / Guardar los efectos de Iluminación de lo anterior Tres Modos de Juego, al Grabar, Presione el Botón una vez por un Color, total de 8 Colores.

Control de Iluminación

FN+↑: Ajuste el Brillo de la Luz (+)
FN+↓: Ajuste el Brillo de la Luz (-)
FN+ " - " : Ajuste la Velocidad del LED (Lento)
FN+ "+" : Ajuste la Velocidad del LED (Rápido)
FN+←: Ajuste las Direcciones del LED dinámico
FN+→: Ajusta el Color de la Luz de Fondo

Nota:
Los indicadores LED parpadearán 3 veces cuando la Luz de Fondo esté en Funcionamiento (Más Rápido / Más Lento) y (Más Alto / Más Bajo) Brillo de luz.

Para Grabar la Configuración de Luces en MODO DE TECLAS DE JUEGO

FN+PS: Presione durante 3 segundos a 5 segundos para borrar la Grabación de Iluminación y restaurar el efecto de Iluminación Predeterminado.

FN+PAUSE: Controle las Luces LED de ambos lados, se mantiene encendido (Configuración Predeterminada) / Respiración / Apagado.
Los indicadores en la esquina superior derecha son NUM, CAP, SCR y Lock WIN respectivamente.